

# SigBoard Installationsanleitung

## Empfohlene Systemvoraussetzungen für den reibungslosen Betrieb:

- CPU: Quad Core 3,0Ghz
- RAM: 2GB oder mehr
- VGA: mindestens 128MB
- Auflösung bei 88'' Board (16:10): 1024 x 768

*Hinweis: Das SigBoard funktioniert auch mit schwächeren Systemen; es kann allerdings zu verzögerten Reaktionen kommen.*

**Hinweis: Möchten Sie die Software RM Easiteach in Verbindung mit dem SigBoard nutzen, installieren Sie diese bitte vor dem Treiber des SigBoards (SigBoardServer). Nur so werden die „Hotkeys“ am Rande des SigBoard einwandfrei in die Software integriert.**

## Installation:

Verbinden Sie das SigBoard (Rechts unten am Rahmen) mittels des beigefügten USB-Kabels mit einem beliebigen USB-Port Ihres Rechners. Im Gerätemanager von Windows wird das SigBoard als „HID“ (Human Interface Device) unter „Eingabegeräte“ erkannt. Starten Sie nun die Treiberinstallation durch Doppelklicken der Datei „SigBoard Dual Treiber Server“ von der mitgelieferten CD.

Nach Abschluss der Installationsroutine erscheint ein Icon unten rechts in der Taskleiste und die Bedienung über die Touchfläche des SigBoard ist nun möglich.

Für die Kalibrierung folgen Sie den Anweisungen des Windows Kalibrierungsprozedere oder berühren Sie das Kreuz oben links auf dem Board um diese Funktion aufzurufen. (Berühren der eingeblendeten Kreuze nacheinander präzise, um die Kalibrierung Durchzuführen).

Nun sollte das SigBoard problemlos einsatzbereit sein.